

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

### GARNKI ALUMINIOWE

- Przed pierwszym użyciem umyj naczynie w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty. Do mycia używać miękkiej ściereczki lub gąbki.
- Zalecane mycie ręczne po każdym użyciu.
- Nie stosuj silnych środków myjących, ani ostrych szczotek, gąbek czy ścierek.
- Nie należy przegrzewać naczyń.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Do przenoszenia i odcedzania stosować specjalne łapki kuchenne zapobiegające poparzeniu w przypadku kiedy garnek jest gorący (ryzyko wyslizgnięcia i poparzenia).
- Nie używaj ostrych, metalowych narzędzi kuchennych, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię. Najlepiej stosować łopatki drewniane, silikonowe, przeznaczone do użytku w wysokich temperaturach.
- Nie należy stawiać gorącego naczynia na zimnych powierzchniach ani wkładać bezpośrednio do zlewu. Zanim umyjesz naczynie upewnij się, że ostygło, nigdy nie umieszczaj gorących naczyń pod zimną wodą.
- Naczynie z gorącą zawartością należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać naczyń w trakcie użytkowania bez nadzoru.

SK

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

### HLINÍKOVÉ HRNCE

- Pred prvým použitím umyte riad v teplej vode s jemnými detergentmi. Na umývanie používajte mäkkú utierku alebo hubku.
- Odporúčame ručné umývanie po každom použití.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani ostré kefy, hubky alebo utierky.
- Nedovoľte, aby sa riad prehrieval.
- Pri používaní je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť. Na prenášanie a scedovanie použite špeciálne kuchynské rukavice, aby ste predišli popáleniu, keď je hrniec horúci (riziko vyklznutia a popálenia).
- Nepoužívajte ostrý, kovový kuchynský riad, pretože môžu poškodiť povrch. Najlepšie je používať drevené alebo silikónové obracačky určené na použitie pri vysokých teplotách.
- Nedávajte horúci riad na studené povrchy ani ho neprkladajte priamo do umývadla. Pred umytím sa uistite, že vychladol, nikdy nedávajte horúce nádoby pod studenú vodu.
- Nádobu s horúcou obsahom držte mimo dosahu detí.
- Nenechávajte riady počas používania bez dozoru.

**CZ**

## **NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ**

### **HLINÍKOVÉ HRNCE**

- Před prvním použitím umyjte nádobu v teplé vodě s jemnými detergentními prostředky. K mytí používejte měkký hadřík nebo houbu.
- Doporučuje se ruční mytí po každém použití.
- Používejte žádné silné čisticí prostředky ani ostré kartáče, houby či hadříky.
- Není dovoleno přehřívat nádobu.
- Během používání buďte zvláště opatrní. Pro přenášení a slévání používejte speciální kuchyňské chňapky, které zabraňují popálení, když je hrnec horký (riziko vyklouznutí a popálení).
- Nepoužívejte ostrého, kovového kuchyňského náčiní, protože by mohlo poškodit povrch. Nejlépe používejte dřevěné, silikonové nebo vybavené k použití za vysokých teplot.
- Není dovoleno pokládat horkou nádobu na studené povrchy ani ji vkládat přímo do dřezu. Než nádobu umyjete, ujistěte se, že vychladla, nikdy ji nezapomínejte dávat do studené vody.
- Nádobu s horkým obsahem držte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte nádobu během používání bez dozoru.

**EN**

## **USER INSTRUCTION and MAINTENANCE**

### **ALUMINIUM POTS**

- Before first use, wash the cookware in warm water using mild detergents. Use a soft cloth or sponge for cleaning.
- Hand washing is recommended after each use.
- Do not use strong cleaning agents or abrasive brushes, sponges, or cloths.
- Do not overheat the cookware.
- Exercise particular caution during use. Use special kitchen grips to handle and strain, to prevent burns when the pot is hot (risk of slipping and burning).
- Do not use sharp metal cooking tools as they may damage the surface. It is best to use wooden or silicone spatulas suitable for high-temperature use.
- Do not place a hot pot on cold surfaces or put it directly into the sink. Before washing the cookware, ensure it has cooled down; never place hot cookware under cold water.
- Keep cookware with hot contents out of reach of children.
- Do not leave the cookware unattended during use.