

INSTRUKCJA MONTAŻU SOFY 3DL

Do montażu będzie potrzebny wkrętak krzyżakowy.

UWAGA! Nie należy od razu dokręcać śrub do oporu. Najpierw należy poluzować mocowania w skrzyni, następnie przykręcić oparcie i dokręcić wszystkie śruby w zawiasach.

Skład zestawu do montażu: śruba M6x25 - 6 szt. Do montażu potrzebne są 2 osoby.

Montaż oparcia składanego

