

MINISTYLE TS22 GTP28 PSTB-OW

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

MONTAŻ

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.
Uwaga: na podłoże miękkie - kółka z rolkami twardymi (jednobarwnymi) na podłoże twarde - kółka z rolkami miękkimi (dwubarwnymi)
2. Włożyć podnośnik pneumatyczny w otwór podstawy krzesła. Nałożyć na podnośnik pneumatyczny osłonę dolną, a na nią osłonę górną.
3. Przykręcić wkrętami M6x14 podłokietniki do podstawy siedziska - patrz rys.
4. Łącznik oparcia wsunąć do gniazda w podstawie siedziska i przykręcić śrubą M8x20 z podkładką i nakrętką - patrz rys.
5. Oparcie osadzić na łączniku i przykręcić śrubą VL.
6. Nałożyć kompletne siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego.
Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

OBSŁUGA I PIELEGNACJA

- Zmianę wysokości siedziska regulować dźwignią **C**. Aby podnieść siedzisko, należy unieść dźwignię **C** ku górze. Zwolnienie dźwigni spowoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Ustawianie wysokości oparcia: poluzować śrubę **VL**, ustawić oparcie na wymaganej wysokości i na powrót dokręcić śrubę **VL**.
- Ustawianie głębokości oparcia: poluzować nakrętkę, ustawić oparcie w wygodnej pozycji i dokręcić nakrętkę.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów. Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację. Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 45 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbiierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl.

Wykaz części zawiera:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 5 kółek jezdnych ① | 1 podkładka ⑧ |
| 1 podstawa krzesła ② | 1 nakrętka ⑨ |
| 1 podnośnik pneumatyczny ③ | 4 wkręty M6x14 ⑩ |
| 1 osłona podnośnika dolna ④ | 1 siedzisko ⑪ |
| 1 osłona podnośnika górna ⑤ | 2 podłokietniki ⑫ |
| 1 śruba M8x20 ⑥ | 1 łącznik ⑬ |
| 1 śruba VL ⑦ | 1 oparcie ⑭ |

Narzędzia dodatkowe potrzebne do montażu: śrubokręt krzyżakowy.

