



Kółka (o) oznaczają miejsca wkręcania stopek.
Na komplet składa się 13 stopek umieszczonych pod siedziskiem części stałej.

Aby zamocować stopki należy trzpieniem gwintowanym wsunąć w otwory (o) w meblu, które zostały zaznaczone na schemacie i dokręcić do oporu.

Po zamontowaniu stopek, w celu prawidłowego użytkowania mebla należy część stałą połączyć z częścią rozkładaną za pomocą istniejących zaczepów, dołączone wkręty montażowe 3,9x45 wkręcić w wolne otwory w zawiasie oparcia ruchomego po jego założeniu.

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

1. Tapczany należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy stawiać ich w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła, jak grzejniki, kuchenki itp. A także w pomieszczeniach o dużej wilgotności (powyżej 75%).
2. Tapczany powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem. Szczególnie szkodliwe jest nadmierne obciążenie.
3. Tapczany należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane między innymi siadaniem na płycie podglówka, krawędziach oparc, rozpychaniem skrzyni na pościel przez umieszczanie nadmiernej ilości pościeli itp.
4. W tapczanach zastosowano podnośniki dwustronne wspomagane sprężynami ułatwiającymi otwieranie pojemnika na pościel.
5. Przy otwieraniu tapczanu ważne jest, aby zawsze czynność tę wykonywać stojąc przed meblem pośrodku jego szerokości. Nieprawidłowe otwieranie tapczanu za jeden róg leżyska może spowodować wadliwe działanie podnośnika i w konsekwencji uszkodzenie lub wyłamanie leżyska u podstawy podnośnika.
6. W przypadku otwierania pojemnika na pościel tapczanu należy podnieść leżysko od dołu do oporu, prowadząc prostopadło, aż do zablokowania podnośnika, zabezpieczającego przed samoczynnym opadaniem leżyska. Niepełne podniesienie leżyska, czyli brak zablokowania podnośnika może powodować niebezpieczeństwo samoczynnego opadania leżyska.
7. Podobnie przy zamykaniu pojemnika na pościel należy obrócić naciskając na leżysko pokonać opór podnośnika i delikatnie opuścić na skrzynię pojemnika na pościel, uważając aby przestrzeń ta była wolna.
8. W przypadku podnoszenia zagłówka czteropozycyjnego należy podnieść do góry za specjalny uchwyt z materiału, należy zwrócić uwagę, aby zaskoczył lewy i prawy mechanizm (styczne charakterystyczne kliknięcia). Chcąc złożyć zagłówek należy podnieść go do oporu i delikatnie opuścić, trzymając cały czas za uchwyt.

9. UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie podnoszenia i opuszczania zagłówka oraz przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika na pościel. W trakcie tych czynności strefy bezpieczeństwa muszą być wolne.

