

PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Rozpakowując mebel nie należy używać ostrych przedmiotów.
3. Przed montażem mebel oraz opakowanie powinny być dokładnie sprawdzone. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń należy je sfotografować przed rozpakowaniem. Jeżeli mebel znajdujący się w środku jest uszkodzony należy sfotografować uszkodzenie w sposób dający się powiązać z opakowaniem oraz zachować opakowanie do oglądu Gwaranta.
4. Meble należy podkleić elementami zabezpieczającymi (np. podkładkami filcowymi) przed rysowaniem na wszystkich elementach stykających się z podłogą.
5. Mebel należy przenosić przez co najmniej 2 osoby oraz pod żadnym pozorem nie należy przesuwać go po podłodze.
6. Co trzy miesiące należy sprawdzić siłę dokręcania wszystkich śrub mocujących w szczególności mocujących mechanizmy do podnoszenia stelaża.
7. W meblach bez pojemnika na pościel należy zwracać szczególną uwagę na to czy nogi środkowa jest ustawiona prostopadle do listwy środkowej. Nieprawidłowe ustawienie nogi może spowodować złamanie listwy środkowej co prowadzić może do uszkodzenia stelaża oraz materaca.
8. Mechanizmy, będące częścią konstrukcji mebli, powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. W zależności od intensywności użytkowania zaleca się regularne konserwowanie połączzeń mechanizmów metalowych (co 2 miesiące) przy pomocy środków konserwująco-smarzących, jak np. smar teflonowy w sprayu, wazelina techniczna, usuwając ich nadmiar po zakonserwowaniu w celu zabezpieczenia przed ewentualnym zabrudzeniem innych elementów mebla.
9. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
10. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 10-40°C a wilgotność 40-70%. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych grzejników.
11. Po rozpakowaniu mebel należy przewietrzyć, ze względu na swoisty zapach. Niektóre elementy potrzebują 48 h na powrót do swojego kształtu.

KONSERWACJA WYROBÓW

1. Meble tapicerowane należy czyścić przy użyciu szczotki z miękkim włosem.
2. Plamy i większe zabrudzenia należy usuwać miękką, białą, bawełnianą ściereczką zwilżoną w letniej wodzie, okrężnymi ruchami nie wywierając większego nacisku. Wilgotne po czyszczeniu miejsca pozostawić do naturalnego wyschnięcia.
3. Do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ścierających bądź agresywnych chemicznie środków chemicznych typu rozcieraczalniki, benzyna, alkohol oraz czyszczących urządzeń parowych.
4. Środki pielęgnacyjno-czyszczące przeznaczone do mebli znajdujące się w ogólnodostępnym handlu mogą być użyte wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego. Zaleca się czyszczenie mebli tapicerowanych przez wyspecjalizowane firmy świadczące tego typu usługi.

UTYLIZACJA



Po skończonym okresie użytkowania mebli należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skorzystać ze specjalnych kontenerów dla odpadów wielkogabarytowych, usług lokalnych firm zajmujących się wywozem i utylizacją mebli lub oddanie mebli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

! INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE! ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

OSTRZEŻENIE: Trzymaj małe części, worki opakowaniowe i folie z dala od niemowląt i małych dzieci ze względu na ryzyko uduszenia i możliwość połknienia! Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przed użyciem usunąć plastikowe osłony. Osłony należy zniszczyć lub trzymać z dala od dzieci.

- Prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji montażu i zachowanie ich do przyszłego użytku. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego lub jest on uszkodzony, co wpływa na jego stabilność. Nieprzestrzeganie instrukcji, wprowadzanie zmian produkcje lub użycie nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji i wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nasz asortyment jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Zgodnie z instrukcją montażu wiele produktów wymaga mocowania do ściany. Jeżeli dołączone są kinki/wkręty, są one przeznaczone wyłącznie do mocnego muru. Przed montażem na ścianie sprawdź odpowiedni materiał montażowy do swojej ściany i w razie potrzeby wymień go. Zwróć uwagę na przebieg przewodów wodnych i elektrycznych.
- Elementy elektryczne, które nie są podłączone do sieci elektrycznej za pomocą gniazdka, powinny być instalowane wyłącznie przez odpowiednio przeszkołony personel (np. oświetlenie w łazienkach, podłączenia kuchenek w kuchniach). Do wszystkich elementów elektrycznych dołączona jest osobna instrukcja. Prosimy o jej ścisłe przestrzeganie. Dołączone oświetlenie LED służy celom dekoracyjnym i nie nadaje się do głównego oświetlenia pomieszczenia.
- Regularnie sprawdzaj połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcaj je. Przestrzegaj obciążzeń podanych w instrukcji montażu. Jeżeli w instrukcji montażu przewidziane są dodatkowe śruby zabezpieczające do bezpiecznego mocowania do ściany, muszą one zostać zainstalowane (np. półki ścienne, duże szafki wiszące, itp.).
- Nowe meble zazwyczaj emittują charakterystyczny zapach. Zapach nowych mebli jest spowodowany uwalnianiem różnych lotnych substancji z użytych materiałów w bardzo małych stężeniach. Substancje te nie są regenerowane i znikają same po odpowiednim przewietrzeniu w krótkim czasie. Utrzymuj średnią temperaturę w pomieszczeniu na poziomie około 18-23 stopni Celsjusza oraz wilgotność powietrza między 40-55% i regularnie wietrz pomieszczenia, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Regularnie obracaj i odwracaj materace, aby zapobiec tworzeniu się w glebie. Czyść meble lekko wilgotnymi bawełnianymi ściereczkami. Unikaj ściereczek z mikrofibry i środków czyszczących zawierających dodatki ścieńne lub rozpuszczalniki. Natychmiast usuwaj stojącą wilgoć.
- Uwaga: Aby uniknąć zarysowań na podłodze, ostrożnie podnoś meble tapicerowane. NIE przesuwaj, NIE przechylaj, NIE ciągnij.

**EN**

RULES FOR THE PROPER USE OF FURNITURE

1. The furniture should be used for its intended purpose.
2. Do not use sharp objects when unpacking the furniture.
3. The furniture and its packaging should be carefully inspected before assembly. If the packaging has any signs of damage, it should be photographed before unpacking. If the furniture inside is damaged, the damage should be photographed in a way that can be associated with the packaging and the packaging should be retained for inspection by the Guarantor.
4. Put protective elements (e.g. felt pads) on the furniture to prevent scratching on all parts in contact with the floor.
5. The furniture should be carried by at least 2 people and under no circumstances should it be moved on the floor.
6. Every three months, check the tightness of all fixing screws, especially those fixing the mechanisms for lifting the frame.
7. When using furniture without a bedding container, pay particular attention to ensuring that the centre leg is positioned perpendicular to the middle

rail. Incorrect positioning of the leg may cause the middle slat to break, leading to damage to the frame and mattress.

8. Mechanisms, which are part of the furniture structure, should be used as intended. Depending on the intensity of use, it is recommended to regularly maintain the joints of the metal mechanisms (every 2 months) with the use of preservatives and lubricants, such as PTFE spray, industrial-grade petroleum jelly, removing their excess after the maintenance in order to protect other elements of the furniture from possible staining.
9. The furniture should be used indoors and should be protected against adverse weather effects and direct sunlight.
10. The air temperature in the room should be 10-40°C and humidity 40-70%. The furniture should not be placed within 1 metre of active radiators.
11. After unpacking, the furniture should be aired, due to its peculiar smell. Some pieces need 48 h to return to their shape.

MAINTENANCE

1. Upholstered furniture should be cleaned with a soft bristle brush.
2. Stains and bigger soiling should be removed with a soft, white cotton cloth moistened in lukewarm water, using circular movements without exerting too much pressure. Allow areas that are damp after cleaning to dry naturally.
3. Do not use any abrasive or chemically aggressive chemicals such as thinner, petrol, alcohol or steam cleaners to maintain the furniture.
4. Furniture care and cleaning agents available in the market may be used only at the risk of the Purchaser. It is recommended to have upholstered furniture cleaned by specialised companies providing such services.

DISPOSAL


Once the furniture has reached the end of its useful life, it is necessary, in accordance with current legislation, to use special containers for bulky waste, the services of local companies for the removal and disposal of furniture, or to give the furniture to the Selective Collection of Municipal Waste.

SAFETY NOTICE

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY

WARNING: Keep small parts, packaging bags, and films out of reach of babies and toddlers due to the risk of suffocation and possible swallowing! To avoid the risk of suffocation, plastic covers should be removed before use. Destroy or keep covers away from children.

- Please strictly follow the assembly instructions and keep them for future reference. We cannot accept any liability for incorrect assembly. Do not use the item if any structural component is missing or damaged, compromising its stability. Failure to comply, modifications to the product, or the use of non-original parts will void any warranty or liability claims. Our range is designed exclusively for private use. According to the assembly instructions, many items require wall mounting. If dowels/screws are included, they are only suitable for solid masonry. Inform yourself about the suitable mounting material for your wall before mounting and replace it if necessary. Pay attention to the layout of water or electrical lines.
- Electrical components that are not connected to the power grid via a socket should only be installed by appropriately trained professionals (e.g., lighting in bathrooms, stove connections in kitchens). A separate manual is included for all electrical components. Please be sure to follow it. Included LED lighting is for decorative purposes and is not suitable for the main lighting of a room.
- Regularly check screw connections and tighten them if necessary. Observe the load specifications in the assembly instructions. If additional safety screws are provided in the assembly instructions for secure wall mounting, they must be installed (e.g., wall shelves, large hanging cabinets, etc.).
- New furniture typically emits a characteristic odor. The new furniture smell is caused by the release of various volatile substances from the materials used in very small concentrations. These substances are not regenerated and dissipate on their own after adequate airing within a short time. Maintain an average room temperature of approximately 18-23 degrees Celsius and a room humidity level between 40-55%, and ventilate regularly to prevent mold formation. Turn and rotate mattresses regularly to prevent indentations. Clean the furniture with slightly damp cotton cloths. Avoid microfiber cloths and cleaning agents with abrasive or solvent-containing additives. Remove standing moisture immediately.
- Note: To avoid scratches on the floor, carefully lift upholstered furniture. Do NOT push, tilt, or drag.

**DE**

REGELN FÜR DIE NUTZUNG VON MÖBELN

1. Die Möbel sind bestimmungsgemäß zu verwenden.
2. Verwenden Sie beim Auspacken der Möbel keine spitzen Gegenstände.
3. Die Möbel und die Verpackung sollten vor dem Zusammenbau sorgfältig überprüft werden. Sollte die Verpackung Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, sollte diese vor dem Auspacken fotografiert werden. Wenn die Möbel im Inneren beschädigt sind, sollte der Schaden so fotografiert werden, dass ein Zusammenhang mit der Verpackung hergestellt werden kann, und die Verpackung muss zur Überprüfung durch den Garantiegeber aufbewahrt werden.
4. Die Möbel sollten an allen bodenberührenden Elementen mit Schutzelementen (z. B. Filzpads) gegen Kratzer versehen werden.
5. Die Möbel sollten von mindestens 2 Personen getragen werden und auf keinen Fall über den Boden bewegt werden.
6. Überprüfen Sie alle drei Monate die Anzugskraft aller Befestigungsschrauben, insbesondere derjenigen, die die Rahmenhebemechanismen befestigen.
7. Bei Möbeln ohne Bettkasten ist besonders darauf zu achten, dass der Mittelfuß senkrecht zur Mittelleiste ausgerichtet ist. Eine falsche Positionierung des Fußes kann zum Bruch der Mittelleiste und damit zu einer Beschädigung des Rahmens und der Matratze führen.
8. Mechanismen, die Teil der Möbelkonstruktion sind, sollten bestimmungsgemäß verwendet werden. Je nach Intensität der Nutzung wird empfohlen, die Gelenke von Metallmechanismen regelmäßig (alle 2 Monate) mit Wartungs- und Schmiermitteln wie Teflon-Sprühschmiermittel oder technischem Vaseline zu pflegen, wobei Überschüsse nach der Wartung zu entfernen sind, um andere Möbelteile vor möglichen Verunreinigungen zu schützen.
9. Die Möbel sollten in Innenräumen verwendet und vor schädlichen Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
10. Die Lufttemperatur im Raum sollte 10-40°C und die Luftfeuchtigkeit 40-70 % betragen. Die Möbel sollten nicht innerhalb von 1 Meter von aktiven Heizkörpern aufgestellt werden.
11. Nach dem Auspacken sollten die Möbel wegen des eigenartigen Geruchs gelüftet werden. Einige Elemente brauchen 48 Stunden, um ihre Form wieder anzunehmen.

WARTUNG DER PRODUKTE

1. Polstermöbel sollten mit einer Bürste mit weichen Borsten gereinigt werden.
2. Flecken und größere Verschmutzungen sollten mit einem weichen, weißen, mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Baumwoltuch mit kreisenden Bewegungen und ohne großen Druck entfernt werden. Noch feuchte Stellen sollten nach der Reinigung an der Luft trocknen gelassen werden.
3. Zur Pflege der Möbel sollten keine scheuernden oder chemisch aggressiven Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol oder Dampfreinigungsgeräte verwendet werden.
4. Die Verwendung handelsüblicher Pflege- und Reinigungsmittel für Möbel erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Käufers. Es wird empfohlen, Polstermöbel von spezialisierten Unternehmen reinigen zu lassen, die diese Art von Dienstleistungen anbieten.

ENTSORGUNG

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums der Möbel sollten Sie gemäß geltendem Recht spezielle Sperrmüllcontainer nutzen, die Dienste örtlicher Unternehmen in Anspruch nehmen, die sich mit der Entfernung und Entsorgung von Möbeln befassen, oder die Möbel an einer selektiven Sammelstelle für kommunale Abfälle abgeben.



SICHERHEITSHINWEIS

WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

WARNUNG: Kleinteile, Verpackungsbeutel und Folien aufgrund von Erstickungsgefahr und möglichem Verschlucken von Babys und Kleinkindern fernhalten!



Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind Kunststoffhüllen vor dem Gebrauch zu entfernen. Die Hüllen sind zu vernichten oder von Kindern fernzuhalten

- Bitte beachten Sie unbedingt die Montageanleitung und bewahren Sie diese auf. Bei einer fehlerhaften Montage können wir keine Haftung übernehmen. Nutzen Sie den Artikel nicht, wenn ein konstruktives Bauteil fehlt oder aufgrund einer Beschädigung in seiner Stabilität beeinträchtigt ist. Bei Nichtbeachtung, Änderungen am Produkt oder der Verwendung von nicht originalen Teilen entfallen jegliche Gewährleistung bzw. Haftungsansprüche. Unser Sortiment ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Bei vielen Artikeln ist lt. Montageanleitung eine Wandbefestigung vorgesehen. Sollten Dübel/Schrauben beiliegen, sind diese ausschließlich für festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus. Achten Sie auf den Verlauf von wasser- oder stromführenden Leitungen.
- Elektrokomponenten, die nicht über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden werden, dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden (z.B. Beleuchtungen im Badezimmer, Herdanschlüsse in der Küche). Für alle Elektrokomponenten liegt eine separate Anleitung bei. Bitte beachten Sie diese unbedingt. Enthalente LED – Beleuchtungen dienen dekorativen Zwecken und sind nicht für die Hauptbeleuchtung eines Raums geeignet.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen die Schrauberbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach. Beachten Sie die Belastungsangaben in der Montageanleitung. Sollten in der Montageanleitung zusätzliche Sicherungsschrauben für eine sichere Wandbefestigung vorgesehen sein, müssen diese unbedingt montiert werden (z.B. Wandregale, Große Hängeschränke, ...).
- Neue Möbel verströmen in der Regel einen typischen Geruch. Der Neumöbelgeruch wird durch die Freisetzung verschiedenster flüchtiger Stoffe aus den verwendeten Materialien in geringen Konzentrationen erzeugt. Diese Stoffe werden nicht nachgebildet und verflüchtigen sich nach entsprechendem Auslüften innerhalb kurzer Zeit von selbst. Achten Sie auf eine durchschnittliche Raumtemperatur von ca. 18-23 Grad Celsius und einer Raumluftfeuchte zwischen 40 – 55% und lüften Sie regelmäßig, um einer Schimmelbildung vorzubeugen. Wenden und drehen Sie die Matratzen regelmäßig, um einer Kuhlenbildung vorzubeugen. Reinigen Sie die Möbel mit leicht feuchten Baumwolltüchern. Vermeiden Sie Microfasertücher und Reinigungsmittel mit scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Zusätzen. Entfernen Sie stehende Feuchtigkeit umgehend.
- Hinweis: Um Kratzer auf dem Fußboden zu vermeiden bitte die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen.



CZ

- Pravidelně kontrolujte šroubové spoje a v případě potřeby je dotahujte. Dodržujte specifikace zatížení v montážním návodu. Pokud jsou v montážním návodu uvedeny další bezpečnostní šrouby pro bezpečné připevnění na zeď, musí být nainstalovány (například nástenné police, velké závesné skříně, atd.).
- Nový nábytek obvykle vydává charakteristický zápací. Zápací nového nábytku je způsoben uvolňováním různých těkavých látek z použitých materiálů ve velmi nízkých koncentracích. Tyto látky se neobnovují a samy se rozptýlí po odpovídajícím větrání během krátké doby. Udržujte průměrnou teplotu v místnosti kolem 18-23 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu mezi 40-55% a pravidelně větrajte, aby se zabránilo tvorbě plísní. Pravidelně otáčejte a otáčejte matrace, aby se předešlo vzniku prohlubní. Nábytek čistěte lehce vlhkými bavlněnými hadříky. Vyhnete se hadříkům z mikrovlnáku a čisticím prostředkům s abrazivními nebo rozpouštědlovými přísadami. Okamžitě odstraňte stojatou vlhkost.
- Poznámka: Aby nedošlo k poškrábání podlahy, opatrně zvedejte čalouněný nábytek. NEPOSOUVEJTE, NEKLAŇTE, NETÁHNĚTE.



SK

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA NÁBYTKU

1. Nábytok by sa mal používať v súlade s jeho určením.
2. Pri rozbalovaní nábytku nepoužívajte ostré predmety.
3. Pred montážou je potrebné nábytok a obal dôkladne skontrolovať. Ak má obal známky poškodenia, je potrebné ich pred rozbalením nábytku, odfotiť. Ak je nábytok vo vnútri poškodený, je potrebné poškodenie odfotiť tak, aby bolo možné dokázať, že poškodenie vzniklo od poškodenia obalu, a obal si ponechať k nahľadnitu poskytovať ovládajúci záruky.
4. Nábytok je potrebné chrániť ochrannými prvkami (napr. filcovými podložkami) pred poškribaním na všetkých miestach, ktoré prichádzajú do kontaktu s podlahou.
5. Nábytok by mal prenášať aspoň 2 ľudia a v nijkom prípade by sa nemal posúvať po podlahe.
6. Každé tri mesiace je potrebné skontrolovať pevnosť dotiahnutia všetkých skrutiek, najmä tých, ktoré upevňujú mechanizmy na zdvíhanie rámu.
7. V prípade nábytku bez úložného priestoru na posteľnú bieliznę je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, či je podporná stredná noha nastavená kolmo k strednej liště. Nesprávne nastavenie podpornej nohy môže spôsobiť zlomenie strednej lišty, čo môže viesť k poškodeniu rámu a matraca.
8. Mechanizmy, ktoré sú súčasťou konštrukcie nábytku, by sa mali používať v súlade s ich určením. V závislosti od intenzite používania sa odporúča pravidelná údržba spojov kovových mechanizmov (každé 2 mesiace) konzervačnými a mazacími preparátmi, ako napríklad teflonový sprej, technická vazelína a po skončení konzervácie odstrániť ich nadbytok, aby nedošlo k nechcenému znečisteniu iných častí nábytku.
9. Nábytok by sa mal používať v miestnostiach a mal by chránené pred škodlivými poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiareniom.
10. Po rozbalení treba nábytok prevetrať kvôli špecifickej vôni. Niektorým časťiam nábytku trvá 48 hodín, kým nadobudnú svoj pôvodný tvar.

ÚDRŽBA VÝROBKOV

1. Čalúnený nábytok treba čistiť kefou s mäkkými štetinami.
2. Škvry a väčšie znečistenia je potrebné odstrániť mäkkou, bielou, bavlnenou handričkou navlhčenou v teplej vode, kruživými pohybmi bez väčšieho tlaku. Navlhčenie miesta po čistení nechajte prirodzene vyschnúť.
3. Na údržbu nábytku sa nesmú používať nijaké brúsne prostriedky alebo agresívne chemikálie, ako riedidlá, benzín, alkohol alebo parné čističe.
4. Prostriedky na starostlivosť a čistenie nábytku, ktoré sú dostupné v bežnom obchode, môžu byť použité výlučne na zodpovednosť kupujúceho. Odporuča sa, aby čalúnený nábytok čistili špecializované firmy poskytujúce tento typ služieb.

LIKVIDÁCIA



Po skončení životnosti nábytku byste meli v souladu s platnou legislatívou využiť speciálni kontejnery na objemný odpad, služby miestnych firem zabývajúcich sa odvozem a likvidáciu nábytku nebo odevzdávanie nábytku do miesta pro selektivní sběr komunálního odpadu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE. POZORNE SI PREČÍTAJTE

VÝSTRAHA: Uchovávajte malé diely, obaly a fólie mimo dosah detí a malých detí, aby ste predišli riziku udusenia a prehľutnia!

- Aby ste predišli riziku udusenia, odstraňte plastové obaly pred použitím. Zlikvidujte obaly alebo ich držte mimo dosah detí.
- Dôsledne dodržiavajte montážne pokyny a uchovávajte ich na neskôršie použitie. Nezodpovedáme za nesprávnu montáž. Nepoužívajte produkt, ak chýba akákoľvek konštrukčná súčasť alebo je poškodená, čo môže ovplyvniť jeho stabilitu. Nedodržiavanie pokynov, zmeny na produkte alebo používanie neoriginálnych dielov ruší všetky záruky a nároky na zodpovednosť. Naša ponuka je určená výhradne na súkromné použitie. Podľa montážnych pokynov treba mnohé položky pripojiť na stenu. Ak sú v balení hmoždinky/skrutky, sú určené iba pre pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu a v prípade potreby ho vymenite. Dávajte pozor na priebeh vodovodných alebo elektrických vedení.
 - Elektrické komponenty, ktoré nie sú pripojené k elektrickej sieti cez zásuvku, by mali inštalovať iba kvalifikovaní odborníci (napr. osvetlenie v kúpeľni, pripojenia varných dosiek v kuchyni). Každý elektrický komponent má priložený samostatný návod. Dôsledne ho dodržiavajte. Súčasťou balenia sú LED svetlá určené na dekoratívne účely a nie sú vhodné na hlavné osvetlenie miestnosti.
 - Pravidelné kontrolujte skrutkové spoje a podľa potreby ich dotiahnite. Dodržiavajte špecifikácie zaťaženia uvedené v montážnych pokynoch. Ak sú v montážnych pokynoch predpisane ďalšie bezpečnostné skrutky na bezpečné upevnenie na stene, musia byťainštalované (napr. nástenné poličky, veľké závesné skrinky atď.).
 - Nový nábytok zvyčajne vydává charakteristický zápací. Zápací nového nábytku je zpôsoben uvolňováním rôzných těkavých látek z použitých materiálov v veľmi nízkych koncentraciach. Tieto látky sa neopakujú a po riadnom vetraní sa samy odparia v krátkom čase. Udržujte průměrnou teplotu v místnosti kolem 18-23 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu medzi 40-55% a pravidelně větrajte, aby se zabránilo tvorbě plísní. Pravidelně otáčejte a otáčejte matrace, aby se předešlo vzniku prohlubní. Nábytek čistěte lehce vlhkými bavlnenými hadříky. Vyhnete se hadříkům z mikrovlnáku a čisticím prostredkům s abrazivními alebo rozpouštědlovými přísadami. Okamžitě odstraňte stojatou vlhkost.
 - Poznámka: Aby ste predišli škrabancom na podlahe, opatrně zdvihnite čalouněný nábytek. NEPUSHUJTE, NAKLÁNAJTE alebo NETIAHNITE.



ÚDRŽBA VÝROBKŮ

1. Čalouněný nábytek by se měl čistit kartáčem s měkkými štetinami.
2. Skvry a větší nečistoty lze odstranit měkkým bílým bavlněným hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě, krouživými pohybmi bez velkého tlaku. Místa, která jsou po čistění vlhká, nechte přirozeně vyschnout.
3. K údržbě nábytku by se neměly používat žádné abrazivní nebo chemicky agresívny chemikálie, jako jsou ředitidla, benzín, alkohol nebo parné čističe.
4. Mechanismy, které jsou součástí konstrukce nábytku, by měly být používány v souladu se svým určením. V závislosti na intenzitě používání je vhodné pravidelně udržovat spoje kovových mechanismů (každé 2 měsíce) konzervačnými a mazacími prostředky, jako je teflonové mazivo ve spreji, technická vazelína, a po skončení konzervace odstranit přebytek, aby byly ostatní součásti nábytku chráněny před možným znečištěním.
5. Nábytek by měl být používán v interiéru a chráněn před škodlivými vlivy počasí a přímým slunečním zářením.
10. Teplota vzduchu v místnosti by měla být 10-40 °C a vlhkost 40-70 %. Nábytek by neměl být umístěn ve vzdálenosti menší než 1 metr od aktivních radiátorů.
11. Po vybalení je třeba nábytek vyvětrat kvůli špecifickému zápacímu. Některým prvkům trvá 48 hodin, než se vrátí do svého tvaru.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti nábytku byste meli v souladu s platnou legislativou využiť speciálni kontejnery na objemný odpad, služby miestnych firem zabývajúcich se odvozem a likvidací nábytku nebo odevzdávanie nábytku do miesta pro selektivní sběr komunálního odpadu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZORNE SI PŘEČÍTAJTE

Varování: Držte malé části, obalové sáčky a fólie mimo dosah kojenců a malých dětí kvůli riziku udusení a možnému spolknutí!

- Aby se předešlo riziku udusení, odstraňte plastové obaly před použitím. Obaly zničte nebo držte mimo dosah dětí.
- Příslsně dodržujte montážní pokyny a uchovávejte je pro budoucí použití. Za nesprávnou montáž neneseme žádnou odpovědnost. Nepoužívejte výrobek, pokud chybí jakákoli konstrukční část nebo je poškozená, což by mohlo ovlivnit stabilitu. Nedodržení pokynů, úpravy výrobku nebo použití neoriginálních dílů zruší jakoukoliv záruku nebo nároky na odpovědnost. Naše sortiment je určen výhradně pro soukromé použití. Podle montážních pokynů mnoho výrobků vyžaduje připevnění na zeď. Pokud jsou součástí balení hmoždinky/skrutky, jsou vhodné pouze pro pevné zdvoj. Před montáží se informujte o vhodném montážním materiálu pro vaši zeď a v případě potřeby jej vyměňte. Dávajte pozor na vedení vodovodních nebo elektrických kabelů.
 - Elektrické komponenty, které nejsou připojeny k elektrické sítí prostřednictvím zásuvky, smí instalovat pouze odborně vyškolený personál (například osvetlení v koupelnách, připojení sporáků v kuchyních). Pro všechny elektrické komponenty je připojen samostatný návod. Prosím, dodržujte jej pečlivě. Připojené LED osvetlení je určeno k dekorativním účelům a není vhodné pro hlavní osvetlení místnosti.
 - Pravidelně kontrolujte šroubové spoje a v případě potřeby je dotahujte. Dodržujte specifikace zatížení v montážním návodu. Pokud jsou v montážním návodu uvedeny další bezpečnostní šrouby pro bezpečné připevnění na zeď, musí být nainstalovány (například nástenné police, velké závesné skříně, atd.).